



Инструкция по установке держателя удилица (No. 240)

- Держатель удилица разработан таким образом, что вставляется в кронштейн только со стороны лодки. **Очень важно правильно установить кронштейн (если вы, сидя в лодке, видите товарный знак «Scotty» на кронштейне – значит, он установлен правильно).**
- Под кронштейн для усиления рекомендуется подложить деревянную или железную пластину. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки на борт вашей лодки.
- При установке держателя удилица на борт лодки, кронштейн под него должен располагаться как можно ближе к краю борта, чтобы держатель можно было свободно вращать.
- Важно: Переднее стопорное кольцо предназначается для закрепления удилица, когда держатель удилица находится в вертикальном, «не рабочем» положении.



**DIRECTIONS POUR
ASSEMBLER LE SOUTIEN
CANNE A PÊCHE "STRIKER"
(240)**

- Le "STRIKER" est fait pour entrer dans son support quand il pointe vers l'intérieur du bateau seulement et est barre en toute autre position. **Pour s'assurer que le support est correctement installé, la marque de fabrique "Scotty" doit être à la droite du centre et lisible de l'intérieur du bateau.**
- Que le support soit assemblé sur le rebord ou sur le côté du rebord, une planche en dessous ou en arrière du rebord améliore de beaucoup la distribution de l'étreinte.
- Pour l'installation à l'intérieur du rebord le support doit être au niveau avec le rebord pour assurer le pivotement complet du soutien.
- Notez bien: le collet du bout est ferme quand le soutien est en position verticale pour voyager seulement.