



СУМКА НА ТУННЕЛЬ

Руководство установке

Номер по каталогу UDTP200-ВК

Выбрать место для сумки на туннеле.

Примерить место для люверсов пряжек на стенках туннеля и наметить под них отверстия.



(ВНИМАНИЕ: отверстия под крепления люверсов не должны пересекать каналы охлаждения или другие элементы конструкции)

Высверлить отверстия Ø4,8 мм и установить комплектные заклёпки.

Для фиксации сумки на туннеле имеется «липучка». Очистить поверхность на туннеле медицинским спиртом и установить крепление «липучка» в месте, выбранном для размещения сумки на туннеле.