

Wheel-a-Weigh®

ТРАНЦЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ Для применения в комплектах №1487 и №1488

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

С помощью этих направляющих можно колеса для спуска лодки на воду ставить на почти любую лодку с жестким транцем высотой не менее 30 см.



1. Приложить правую и левую направляющие к транцу, колесами наружу и подальше друг от друга для поперечной устойчивости.
2. Отметить на транце точку для отверстия «ВЕРХ» на обеих направляющих или взять центр ранее сделанного отверстия. Важно, чтобы вес лодки воспринимала вся направляющая, а не один болт.
3. Совместить отверстие «ВЕРХ» шаблона с левой меткой на транце. Выдержать вертикальность направляющей. Разметить отверстие «СЛЕВА», а потом «СПРАВА».
4. Высверлить сквозь транец отверстия «СЛЕВА» и «СПРАВА» сверлом $\varnothing 9,5$ мм.
5. Укрепить транцевую направляющую, как показано на рис. выше.
6. По завершении, проверить разметку отверстия «ВЕРХ» и высверлить сверлом $\varnothing 9,5$ мм.

