



FISHING & MARINE PRODUCTS  
2065 Henry Ave West,  
Sidney, B.C. Canada V8L 5Z6 T: (250) 656-  
8102 F: (250) 385-6588 [www.scotty.com](http://www.scotty.com)

## Инструкция по установке Бокового крепления No. 1015

1. Расположите стандартное, идущее в комплекте с даунриггером крепление **No.1010** на верхней части бокового крепления. Совместите отверстия и скрепите детали крепёжными винтами, идущими в комплекте с креплением.
2. Вставьте до щелчка раму из нержавеющей стали в клавишный разъём.
3. Расположите верхнюю часть крепления на планшере и отметьте месторасположение будущих отверстий для крепления клавишного разъёма.
4. Внутри планшера для крепления клавишного разъёма рекомендуется положить кусок фанеры.
5. При помощи крепежа прикрепите кронштейн к планширю. Важно, чтобы крепёж вошёл и в фанеру внутри планшера, чтобы конструкция была закреплена максимально надёжно.

