



# СУМКА НА ТУННЕЛЬ

## Руководство по установке

Номер по каталогу УТР100-ВК



Выбрать место для сумки на туннеле. Ремни с люверсами приложить к стенкам туннеля и наметить отверстия. Высверлить отверстия  $\text{Ø}4,8$  мм и установить комплектные клёпки.

(ВНИМАНИЕ: отверстия под клёпки не должны нарушать работу элементов конструкции машины).

Сумка также крепится «липучкой» к поверхности туннеля. Поверхность туннеля нужно протереть медицинским спиртом и приклеить опору «липучки» в нужном месте для выбранного положения сумки.